

取扱説明書

電気掃除機(家庭用)

品番 MC-JC2WX



おそうじの裏技、
使いこなし！

ぜひ楽しんでほしい。楽々。

保証書別添付

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

■取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく

安全にお使いください。

■ご使用前に「安全上のご注意」(4～5ページ)を必ずお読みください。

■保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

ページ	もくじ
3	各部の名前 ・付属品を確認しよう
4	安全上のご注意
5	使用上のお願い
6	掃除する ・場所に合わせて…
	いろいろなノズルで裏技おそうじ！
	・収納するとき
10	ゴミを捨てる(お手入れ) 本体のランプが光ったら？
12	お手入れする
14	よくあるお問い合わせ
16	故障かな？
19	保証とアフターサービス
裏表紙	仕様

準備する

使う



お手入れする

困ったとき

お問い合わせの多い項目を探しやすくしました。

各部の名前

付属品を確認しよう



準備する

14 ランプが消えない？
(ハウスダスト発見ランプ)

15 運転できない？
本体のランプが3つとも光ってる！



10 吸込力が弱くなってきた？
「フィルターチェック」(ランプ)？
ゴミはいつ捨てる？



16 故障かな？
と思ったら、ご確認ください。

18 コードが全部入らない？
ぎゅっして？



安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。


警告 「死亡や重傷を負う恐れがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

⊘ してはいけない内容です。

注意 「傷害を負うことや、財産の損害が発生する恐れがある内容」です。

⚠ 実行しなければならない内容です。



床用ノズルの回転部やローラースイッチに触れない

⊘ 回転部 (ブラシ)
ローラースイッチ (スイッチに触れると回転する)
(指を巻き込まれてのけがの恐れ、保護装置(P.5)作動時は、高温になり、やけどの恐れ)
●特に、お子様にはご注意ください。

電源プラグは、正しく扱う

⚠ ●根元まで確実に差し込む (ゆるんだコンセントに差し込んだり、しっかり差し込まないと感電や発熱による火災の原因)
●定格15A、交流100Vのコンセントを単独で使う (他の機器と併用すると、発熱による火災の原因)
●お手入れのときは抜く (感電の恐れ)
●ほこりは乾いた布で、定期的にふく (ほこりがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因)

異常・故障時には直ちに使用を中止する

⚠ (発煙・発火・感電の恐れ)
異常・故障例
●「自動」「強」「弱」を押しても、運転しない
●電源プラグやコードを動かすと、通電したりしなかったりする
●運転中、時々止まる
●運転中、異常な音がする
●本体が変形したり、異常に熱い
●ホースが破れている
●こげくさい「におい」がする
●すぐに「切」を押し、電源プラグを抜いて、販売店へ点検・修理を依頼してください。

引火性のもの、火の気のあるものを吸わせない

⊘ (爆発や火災の原因)
たばこ、コピー用のトナー、灯油、シンナーなど

誤った使い方をしない

⊘ ●水洗いしない (水洗いできる付属品・部品は除く)
●風呂場で使わない
●分解・修理・改造をしない (火災や感電の原因)

電源プラグは、ぬれた手で抜き差ししない

⊘ (感電の恐れ)

電源プラグやコードは、傷んだまま使わない

⊘ (発熱や発火で火災の恐れ)

注意

発火、けがなどを防ぐために...

収納状態のままで運ばない

⊘ (延長管が外れ、けがや床面の傷付きの原因)

床用ノズルで、高い所を掃除しない

⊘ (ノズルが外れて落下し、けがの恐れ)

火気に近づけない

⊘ (排気で炎が大きくなり、火災の原因)

誤った使い方をしない

⊘ ●床用ノズルを横方向に引きずらない (床面の傷付きの原因)
●床用ノズルのローラーなどが摩耗したら、そのまま使わない (床面の傷付きの原因) → 摩耗時は、お買い求め先にご相談ください。
●本体、ホースなどの接続部の接点に、金属類を入れない (感電や発火の恐れ)
●電源プラグを抜くときは、コードを引っ張らない (感電やショートして発火の原因)

電源プラグは、正しく扱う

⚠ ●コードを巻くときは、プラグを持つ (プラグが当たってのけがや、刃先でのやけどの恐れ)
運転終了直後は、プラグの刃先が熱くなる場合があります。
●使用時以外は、プラグを抜く (絶縁劣化による感電や漏電火災の原因)

使用上のお願い

長くお使いいただくために

業務用や掃除以外の目的に使わないでください。

■次のようなものは吸わせない

(故障や異臭の原因)
●除湿剤 ●多量の粉 (消火器の粉など)
●ペットなどの排泄物が付着したもの
●ガラス、ピン、針、つまようじ ●長いひも
●水や液体 ●湿ったもの
●カーペットのフリンジ (房)
●ホース内に詰まりやすいもの (ストッキングなど)

■ホースや延長管の先で吸わせない

(先端の摩耗などによる接触不良や破損の原因)
➡ 手元ブラシ (ブラシが出た状態) などを使う (P.7)

■ホースなどの端子部をいじらない

(接触不良の原因)

■排気口 (本体背面) をふさがない

(過熱による変形の原因)

■吸込口をふさいだまま長時間使わない

(過熱による変形の原因)

■ホースの扱いが悪い (破損の原因)

■持ち運びするときはさげ手をしっかり持つ

(ホースで持ち上げると、ホースの破れなどの原因)

モーターの過熱を防ぐために (保護装置)

次の状態で運転を続けると、保護装置が働き、運転が停止し操作できなくなります。(P.16)

■次のような状態で使い続けない

●「本体」のランプ (赤) が点滅・点灯する (P.10)
●吸込口をふさぐ
●ホース、延長管にゴミが詰まっている
●回転部 (ブラシ) を回転させたまま、同じ場所に放置する
●ノズルに異物がかみ込んでいる

準備する

掃除する

1 始める

自動 (掃除面のゴミ量に合わせて、自動で強さを調整)

- 本体の「ECO NAVI」ランプ(緑)が点灯します。
- 床用ノズルを床面から浮かせた状態が継続すると吸込力を低下させることで消費電力を抑えます。(アイドリング機能)

■手で強さを変えるとき

- 「強」: 強い吸込力で掃除したいとき
↑(押すたびに替わる)
- 「弱」: カーテンなどが吸い付くとき、静かにしたいとき

■ブラシの回転音が気になるとき

- 「ブラシ切」(消灯にする)
- 通常は、床用ノズルのブラシを回転させてゴミをかき出す「ブラシ入」がお勧めです。

2 終わる

切

手元の操作部と足元で…
見えないゴミをお知らせ!



・花粉などの微細なハウスダストまで検知。(ハウスダスト発見センサー)


- ハウスダスト発見センサーの感度を変えられます。
 - ・ランプがなかなか消えないとき
 - ・念入りにお掃除したいとき(花粉の季節など)
- ハウスダスト発見センサーの感度設定を変更します。(P.14)

パワフルハウスダスト機能(パワフルHD)


ダニや花粉などハウスダストが多くなる時期や週末にまとめてお掃除するとき…

本体のボタンを押してランプ「青」を点灯させると、自動運転時より吸込力が強くなります。

- 強運転/弱運転時、ランプが点灯中でも吸込力は変わりません。
- 電源プラグを抜き差ししてもパワフルHDは取り消されません。取り消すときは、再度、ボタンを押してランプ「青」を消灯させてください。




手元ブラシ



・手元ブラシを外してご使用ください。




すき間用ノズル




■使いやすい長さに調節するとき

→長さ調節ボタン(延長管裏側)を押しながら、伸ばす(縮める)



子ノズル

ペダルを踏んで持ち上げて外す



・取り付けは、先端を差し込んで、「カチッ」と音がするまで下に確実に押し込む

お願い

お知らせ

- ホースの先端に床用ノズルを取り付けて使用する場合、手元ブラシを外してご使用ください。
- コンセント差し込み直後の自動お手入れ中(P.11)は、運転できません。
- 安全のため、床用ノズルを床から浮かせると、ブラシの回転が止まります。
- 電源プラグが差し込まれていると、「切」のときでも約2Wの電力を消費しています。

掃除する (つづき)

「おそうじの裏技、使いこなし！」

掃除する場所に合わせて、いろいろなノズルを使い分けよう。

●今までお使いのノズルも、「つぎ手パイプ」(P.15)で使えます。

お願い

●ピアノなどの光沢のある所には使わない
(傷が付く恐れ)

高い所も軽々！

子ノズル

延長管を
伸ばして…

机や棚の上、
カーテンは


手元ブラシ

窓の
サッシにも…
すき間用ノズル

ダニを
たたき出す
ふとん用ノズル(別売)

せまい
家具の間も楽々！
子ノズル

お掃除の途中で
少しの時間離れるとき…



エアダストキャッチャー

床上に浮遊するハウスダストを吸い込みます。



(吸込力や床の種類によって開き方は異なります)

別売品

■ふとん用ノズル

品番：MC-FU1

希望小売価格：4,830円
(税抜 4,600円)



■手ぼうきノズル

品番：AMC-ANT1

希望小売価格：1,523円
(税抜 1,450円)



■ひとふきノズル

品番：AMC-ANS1

希望小売価格：3,150円
(税抜 3,000円)




(希望小売価格は、2009年9月現在)

別売品は販売店でお買い求めいただけます。

CLUB Panasonic パナソニックの家電製品直販サイト「パナセンス」でもお買い求めいただけます。

Pana Sense <http://club.panasonic.jp/mall/sense/>

収納するとき




②ホースを引っ掛ける

約67cm

・本体の裏側に
延長管ストッパーを
差し込む


約95cm



①延長管の裏側に

②ホース掛けを
引っ掛ける
(ホース掛けて
固定する)

ゴミを捨てる(お手入れ)



ふだんは何もしなくていいのね!

ふだんは掃除機が自動お手入れ!

掃除機が内部のフィルターのゴミを落としています。
(コンセント差し込み直後: 約3秒間、運転「切」時: 約8秒間)

※自動お手入れ中は、ブリーツフィルターをたたいている音がします。

ゴミを捨てる

目安は、週に一度

ゴミ捨ては「ゴミすて」ラインを確認!




ゴミすて

「ゴミすて」ラインを超える前に捨ててください。

① ダストボックスを取り出す

1 ハンドルをあげて、




2 持ち上げる

●ゴミすてボタンは押さないでください。

② ゴミすてボタンを押し、ゴミを捨てる


ゴミすてボタン



●ゴミが出にくい場合は、ダストボックスの側面を軽くたたくなどして振動を加えてください。

③ ゴミやほこりなどを取り除く

(収納場所)



お手入れブラシ


④ ダストボックスを元に戻す

1 ダストボックスの底ぶたを閉める

「カチッ」と音がするまでしっかりと押す

2 本体にセットし、ハンドルを戻す

ハンドルは「カチッ」と音がするまで強く押す




お手入れ(ダストボックス)


こんなときは、お手入れ(右記)してください。

ゴミを捨てても吸込力が回復しないとき
(ゴミの種類によっては、自動お手入れでも吸込力が回復しない場合があります)

「フィルターチェック」ランプ(赤)が光ったら…



フィルターお掃除をランプがお知らせ!



- 次のようなときは、ゴミがいっぱいでもランプが点滅(約2秒間隔)・点灯しないことがあります。
 - ・ペットの毛や綿ゴミが多いとき
(ダストボックスを取り出し、直接ゴミのたまり具合を確認する)
- 次のようなときは、ゴミが少なくてもランプが点滅(約2秒間隔)・点灯することがあります。
 - ・砂ゴミや土ぼこりが多いとき(ゴミを捨てる)
 - ・ホース/延長管/床用ノズルにゴミが詰まっているとき(ゴミを取り除く)
 - ・すき間用ノズルを使っているとき
(ダストボックスを取り出し、直接ゴミのたまり具合を確認する)

早い点滅 : 「切」を押し、電源プラグを抜いて(約0.3秒間隔) ください。(P.17)

ブリーツフィルターを外したとき、ブリーツフィルターとネットフィルターに付着したゴミを取り除いたあと、組み立ててください。

取り外しかた

1 ゴミを捨てる(上記)

2 フックを外す



3 ふたを外す



4 ツマミを持って上へ外す



お手入れブラシでゴミを取り、軽くはたいてほこりを落とす



汚れが気になるときは水洗いもできます



水洗い

水に浸す(約30分)

流水を当てて洗う(ブラシなどでこすらない)



十分に乾燥させてから戻す

お願い

- 洗剤・ベンジン・シンナー・アルコールなどを使わない(ひび割れや変色の原因)
- 風通しのよい場所に約24時間置き、完全に乾かす(においの発生や目詰まりの原因)
- ドライヤーなどの熱風を当てない(変形や故障の原因)

取り付けかた

1 ↓と↑を合わせて取り付ける



ブリーツフィルター

ネットフィルター

2 ↓と↑を合わせる



3 「カチッ」と音がするまで押し、フックを掛ける



カチッ

押す

掛ける

お手入れする

お手入れする

吸込力が弱くなったとき・月一回程度

お手入れの前には、「切」を押し、電源プラグを抜いてください。


親ノズル

ゴミを吸い取る


部分的ゴミを吸い取る

- しまったゴミは、溝に沿ってはさみで切る

水洗い (回転部を除く)




■回転部(ブラシ)を水洗いしたいとき



部分的ゴミを吸い取る

■取り付けるとき(取り外したときと逆の手順)



手元ブラシ

ゴミを吸い取る


部分的ゴミを吸い取る

(内側)

軽く水洗いする




- 十分に乾燥させる



子ノズル


ゴミを吸い取る

部分的ゴミを吸い取る




フィルター

(取り外すとき)



(取り付けるときは、下側のつめをはめ込んでから「カチッ」とはめ込む)




(取り付けるときは、4か所のつめにはめ込む)

軽くはたいてほこりを落とす
または、軽く水洗い



- 水に浸して、押し洗いする (縮みや変形を防ぐため、もみ洗いや洗濯機洗いをしない)
- 十分に乾燥させる



ダストボックス (P.10)

本体・付属品

柔らかい布で水ぶき


- 固くしぼる



センサー部

ハウスダスト発見ランプがおかしいとき

柔らかい布で
からぶき



ランプが消えないときなど

お願い

- 水洗いしたときは…
 - 水気を切り、十分に乾燥させる (においの発生や目詰まりの原因に)
 - ドライヤーなどの熱風を当てない (フィルター：縮んでゴミが侵入し、故障の原因に) (回転部・手元ブラシ：変形や故障の原因に)
- 洗剤・ベンジン・シンナー・アルコールなどを使わない (ひび割れや変色の原因に)
- 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従う

お手入れする

よくあるお問い合わせ

よくあるお問い合わせや、便利な使い方をお知らせしています。

こんなときは

ハウスタスト発見センサーのランプがつかない！
ランプが消えない？
ランプがつきすぎて
気になる！

赤ちゃんがいる、花粉の季節…
もっときれいに
お掃除したい！

こうしてください

●センサー部のゴミやほこりを、柔らかい布などで
からぶきしてください。(P.13)

●ハウスタスト発見センサーの感度を変えてお使いください。




- ふつう：しっかりお掃除したいとき
- 念入り：特にていねいにお掃除したいとき
- てがる：ランプの点灯がわずらわしいとき

ハウスタスト発見センサー
感度設定の変更のしかた




1 電源プラグをコンセントに差し込む

2 プラシ切/入を押す(5秒以上)

●ハウスタスト発見ランプが点灯または点滅
(現在の設定をお知らせします)

センサー感度	ランプの状態
ふつう しっかりお掃除したいとき (ふだんはこの感度がお勧め) ※工場出荷時は、この感度に設定されています	 点灯
念入り 特にていねいにお掃除したいとき (感度を上げて、わずかなゴミにも 敏感にランプが点灯)	 早い点滅 (1秒間に2〜3回点滅)
てがる ランプの点灯がわずらわしいとき (感度を下げて、ランプの点灯を抑える)	 遅い点滅 (2秒間に1回点滅)


3 プラシ切/入を押して、お好みの感度を選ぶ

(押すたびに替わる)  (点灯) →  (早い点滅) →  (遅い点滅)

4 切を押す(設定完了)

●ハウスタスト発見ランプが消灯
(消灯) 消灯時は緑

※設定は次に変更されるまで記憶されます。



よくあるお問い合わせや、便利な使い方をお知らせしています。

こんなときは

「プラシ切/入」って
どんなときに使うの？

じゅうたんや畳で
使い分けられる？

自動お手入れって、
いつ働いてるの？

コンセントに差し込んだとき、
電源を切ったときに
ガリガリと音がする

ブリーツフィルターに
ゴミの付着が多い！

運転できない…
本体のランプが3つとも
光ってる！

今まで使っていた
ノズル(別売ノズル)も
使えるの？

ノズルにカーペットの
フリンジ(房)などを巻
き込んでしまった！

こうしてください

●静かに掃除したいときに、「弱」でお掃除してもまだ音が気になる場合は「プラシ切」にしてお使いください。
床用ノズルの回転部(プラシ)の回転を止めることができます。(P.6)

●使い分けの必要はありません。
じゅうたんや畳、フローリングなど、床の種類にかかわらず、
床を傷つけることなくお掃除していただけます。
(どうしても気になるときは、「プラシ切」(P.6)にしてお使いください)

●コンセントに差し込み直後(約3秒間)や、電源を切ったとき(約8秒間)に
自動お手入れが働き、内部のブリーツフィルターのゴミを落とします。
(ブリーツフィルターをたたいている音がします)

●湿ったゴミ、砂ゴミや土ぼこりなどを繰り返し吸わせると、
ブリーツフィルターの自動お手入れで落ちない場合があります。
ブリーツフィルターのお手入れをしてください。(P.10)

●ダストボックスのハンドルがあがっていると運転できません。
「カチッ」と音がするまで押してください。(P.11)

●当社の別売ノズルは、使えます。
お手持ちのノズルや別売のノズルなどは、
付属品の「つぎ手パイプ」(P.3)を使って
取り付けられます。
ただし、ノズルによっては取り付けられない
ものがあります。

●すぐに「切」を押し、電源プラグを抜いて、巻き込んだものを手を取り除いて
ください。


お手入れする

故障かな？

修理を依頼される前に、まず次の項目をご確認ください。

こんなときは		ここをご確認ください
電源・運転	運転できない	<ul style="list-style-type: none"> ●電源プラグがコンセントにしっかり差し込まれていましたか？ ●コンセント差し込み直後の自動お手入れ中(P.11)は、運転できません。
	何もしていないのに吸込力が弱くなるまたは運転が止まる	<ul style="list-style-type: none"> ●本体にホースが確実に差し込まれていますか？ ●モーターの過熱を防ぐため、保護装置が働いていませんか？ →①「切」を押し ②電源プラグを抜き ③5～30分待つ(モーターが冷えて、保護装置が解除される) ④保護装置が働いた原因(P.5)を調べてください。 ・ダストボックス内(各フィルター)にゴミが付着した状態で連続運転した→ダストボックスのゴミを捨て、お手入れをする。(P.10) ・ホースや延長管にゴミが詰まった→詰まったゴミを取り除く ・ノズルに異物をかみ込ませたまま使用した→異物を取り除く
	床用ノズルの回転部(ブラシ)が止まる	<ul style="list-style-type: none"> ●安全のため、床用ノズルを床より浮かせるとブラシの回転が止まります。 ●床用ノズルを落とすように使用しませんでしたか？ →床用ノズルをいったん持ち上げて、ゆっくりおろしてください。 ●回転部(ブラシ)にゴミやひもが巻きついたり、詰まっていますか？ (P.12) ●子ノズルが親ノズルに確実にセットされていますか？ (P.7) ●ノズルなどの接点に異物等が付着していませんか？ (P.12) ●毛足の長いじゅうたんなど、じゅうたんの種類によっては、回転部(ブラシ)の回転が遅くなったり、回転しない場合があります。
	コンセントに差し込んだとき、電源を切ったときにガリガリと音がしない(自動お手入れしない)	<ul style="list-style-type: none"> ●ブリーツフィルターやフィルター枠の周辺に異物がかみ込んでいませんか？
吸込力	「強」運転にしても吸込力が弱い	<ul style="list-style-type: none"> ●「切」を押し、もう一度運転をしてください。 ●ホース・延長管・ノズルにゴミが詰まっていますか？ ●各フィルターが目詰まりしていませんか？ →お手入れする。(P.10、13) ●ダストボックスが確実にセットされていますか？ ●保護装置が働いていませんか？ ●「自動」運転で、床用ノズルを床面から浮かせた状態が継続すると、吸込力を低下させることで消費電力を抑えます。
	運転中に吸込力が弱くなる	
音	運転音が高くなった、大きな音(ポコポコ)がする	<ul style="list-style-type: none"> ●ブリーツフィルターが目詰まりしていませんか？ →ブリーツフィルターをお手入れしてください。(P.10) ●ホース・延長管・床用ノズルにゴミが詰まっていますか？ ●ホースや床用ノズルの先をふさいでいませんか？
	床用ノズルを振ると「カチッ」「カチッ」と音がする	<ul style="list-style-type: none"> ●故障ではありません。 ローラースイッチ内部のボールとレバーの作動音です。
	自動お手入れ中に異常な音がする	<ul style="list-style-type: none"> ●ブリーツフィルターやフィルター枠の周辺に異物がかみ込んでいませんか？


修理を依頼される前に、まず次の項目をご確認ください。

こんなときは		ここをご確認ください
本体のランプ	ゴミが少ないのにランプ(赤)が点滅・点灯する	<ul style="list-style-type: none"> ●次のようなときは、点滅・点灯することがありますが、異常ではありません。 ・砂ゴミや土ぼこりなどを集中的に吸寄せたとき →ダストボックスのお手入れをしてください。(P.10) ・すき間用ノズル使用時。(P.10)
	ゴミがいっぱいでもランプ(赤)が点滅・点灯しない	<ul style="list-style-type: none"> ●ペットの毛、綿ゴミなどが多いとき、点滅・点灯しないことがありますが、異常ではありません。→ダストボックスのゴミを捨ててください。(P.10) ●「自動」「弱」運転では、ランプが正しく点滅・点灯しないことがあります。 →「強」運転で、床から床用ノズルを浮かすと確認できます。
	ランプ(赤)が早い点滅(約0.3秒間隔)をして吸込力が弱くなる、または運転が止まる	<ul style="list-style-type: none"> ●お買い求め先に修理をご依頼ください。
	ランプが3つとも点滅する	<ul style="list-style-type: none"> ●ダストボックスのハンドルがあがっていませんか？ →「カチッ」と音がするまで押してください。(P.11)
ハウスダスト発見ランプ	ゴミを吸っても点灯しない	<ul style="list-style-type: none"> ●センサー部にゴミやほこりが付着していませんか？ →センサー部のゴミやほこりを、柔らかい布などでからぶきしてください。(P.13)
	ゴミを吸っていないのにランプが点灯する(消灯しない)	
	ランプがなかなか消灯しない	<ul style="list-style-type: none"> ●次のようなときは、点灯する頻度が多くなります。 ・新しいじゅうたんや、毛の長いじゅうたんなど(遊び毛を検知) ・ふとん、毛布などの寝具(たまった角質・ふけ・ダニの死がいやフンなどを検知) ・毛布(遊び毛を検知) →継続してお使いいただくことにより、ゴミや遊び毛が減り、点灯頻度が少なくなります。わずらわしいときは、ハウスダスト発見センサーの感度を「てがる」に設定してお使いください。(P.14)
におい	排気からゴミのにおいがする	<ul style="list-style-type: none"> ●においの強いゴミを吸ったまま放置しておくと、運転直後にゴミのにおいがすることがあります。 →運転を繰り返しても気になるときは、お手入れしてください。(P.10) →各フィルターをお手入れしてください。(P.10、13)

困ったとき

故障かな？ (つづき)

修理を依頼される前に、まず次の項目をご確認ください。

こんなときは		ここをご確認ください	
コード	コードが引き出せない	●コードが絡んでいませんか？ →無理に引き出さず、コード巻き込みボタンを押しながら「巻き込み」「引き出し」を繰り返してください。	
	コードが全部入らない	●コードの向きによって入りにくい場合があります。 →プラグを持って、右図の向きからもう一度巻き込んでください。	
ダストボックス	ダストボックスの底ぶたが開かない	●ダストボックスのふたが確実にセットされていますか？ (P.11)	
	確認後、なお異常があるとき	●お買い求め先まで保証書を添えて、製品(本体・ホース・伸縮自在延長管・床用ノズル)をご持参ください。 ※詳しくは、右の「保証とアフターサービス」をご参照ください。	

保証とアフターサービス

よくお読みください

■修理・使い方・お手入れなどは、まず、お買い求め先へご相談ください

▼お買い上げの際に記入されると便利です

お買い求め先

電 話

お買い上げ日 年 月 日

修理を依頼されるときは
「よくあるお問い合わせ」「故障かな？」(14～18ページ)でご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い求め先へご連絡ください。

製 品 名	電気掃除機
品 番	MC-JC2WX
故 障 の 状 況	できるだけ具体的に

- 保証期間中は、保証書の規定に従ってお買い求め先が修理をさせていただきますので、恐れ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

保証期間：お買い上げ日から本体 1 年間

- 保証期間終了後は、診断をして修理できる場合は、ご要望により修理させていただきます。

*修理料金は、次の内容で構成されています。

技術料	診断・修理・調整・点検などの費用
部品代	部品および補助材料代
出張料	技術者を派遣する費用


*補修用性能部品の保有期間 6 年

当社は、本製品の補修用性能部品(製品の機能を維持するための部品)を、製造打ち切り後6年保有しています。

- ご相談におけるお客様に関する情報のお取り扱いについては裏表紙をご覧ください。

■転居や贈答品などでお困りの場合は、以下の窓口にご相談ください

パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル (全国共通番号)  **0570-087-087**

- 呼び出し音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- 携帯電話・PHS・IP/ひかり電話等、ナビダイヤルがご利用できない場合は、各地の「修理ご相談窓口」におかけください。

パナソニック お客様ご相談センター ^{365日} 受付9時～20時

電話 フリーダイヤル  **0120-878-365**

■携帯電話・PHSでの利用は… **06-6907-1187**

■FAX フリーダイヤル  **0120-878-236**

Help desk for foreign residents in Japan
Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787
Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)
※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

※ご使用の回線(IP電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れることがあります。

※「よくある質問」「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。<<http://panasonic.co.jp/cs/>>

■各地域の修理ご相談窓口

地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただきます。	
北海道地区	札幌 ☎ (011)894-1251 札幌市厚別区厚別南2丁目17-7
	旭川 ☎ (0166)22-3011 旭川市2条通16丁目1166
	帯広 ☎ (0155)33-8477 帯広市西20条北2丁目23-3
	函館 ☎ (0138)48-6631 函館市西栢根589番地241 (函館流通センター内)
東北地区	青森 ☎ (017)775-0326 青森市大字浜田字豊田364
	秋田 ☎ (018)868-7008 秋田市外旭川字小谷地3-1
	岩手 ☎ (019)645-6130 盛岡市厨川5丁目1-43
	宮城 ☎ (022)387-1117 仙台市宮城野区扇町7-4-18
中国地区	山形 ☎ (023)641-8100 山形市平清水1丁目1-75
	福島 ☎ (024)991-9308 郡山市亀田1丁目51-15
	栃木 ☎ (028)689-2555 宇都宮市上戸祭3丁目3-19
	群馬 ☎ (027)254-2075 前橋市箱田町325-1
首都圏地区	茨城 ☎ (029)864-8756 つくば市筑穂3丁目15-3
	埼玉 ☎ (048)728-8960 桶川市赤堀2丁目4-2
	千葉 ☎ (043)208-6034 千葉市中央区末広5丁目9-5
	東京 ☎ (03)5477-9700 東京都世田谷区宮坂2丁目26-17
中部地区	山梨 ☎ (055)222-5822 甲府市宝1丁目4-13
	神奈川 ☎ (045)847-9720 横浜市港南区日野5丁目3-16
	新潟 ☎ (025)286-0180 新潟市東区東明1丁目8-14
	石川 ☎ (076)280-6608 金沢市玉鉾2丁目266番地
近畿地区	富山 ☎ (076)424-2549 富山市根塚町1丁目1-4
	福井 ☎ (0776)21-0622 福井市問屋町2丁目14
	長野 ☎ (0263)86-9209 松本市寿北7丁目3-11
	静岡 ☎ (054)287-9000 静岡市葵区千代田7丁目7-5
四国地区	愛知 ☎ (052)819-0225 名古屋瑞穂区堀内町8-10
	岐阜 ☎ (058)278-6720 岐阜市中錦4丁目42
	高山 ☎ (0577)33-0613 高山市花岡町3丁目82
	三重 ☎ (059)254-5520 津市久居野村町字山神421
九州地区	大分 ☎ (097)556-3815 大分市萩原4丁目8-35
	宮崎 ☎ (0985)63-1213 宮崎市本郷北方字草葉2099-2
	熊本 ☎ (096)367-6067 熊本市健軍本町12-3
	大分 ☎ (097)556-3815 大分市萩原4丁目8-35
沖縄地区	鹿児島 ☎ (099)250-5657 鹿児島市与次郎1丁目5-33
	大島 ☎ (099)753-5101 奄美市名瀬朝日町11-2
	沖縄 ☎ (098)877-1207 浦添市城間4丁目23-11
滋賀	滋賀 ☎ (077)582-5021 守山市水保町1166番地の1
	京都 ☎ (075)646-2123 京都市南区上鳥羽中河原3番地
	大阪 ☎ (06)6359-6225 大阪府城東区関目2丁目15-5
	奈良 ☎ (0743)59-2770 大和郡山崎井町800番地
中国地区	和歌山 ☎ (073)475-2984 和歌山市中島499-1
	兵庫 ☎ (078)796-3140 神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4
	鳥取 ☎ (0857)26-9695 鳥取市安長295-1
	米子 ☎ (0859)34-2129 米子市米原4丁目2-33
中国地区	松江 ☎ (0852)23-1128 松江市平成町182番地14
	出雲 ☎ (0853)21-3133 出雲市渡橋町416
	浜田 ☎ (0855)22-6629 浜田市下府町327-93
	岡山 ☎ (086)242-6236 岡山市北区田中138-110
中国地区	広島 ☎ (082)295-5011 広島市西区南観音1丁目13-5
	山口 ☎ (083)973-2720 山口市小郡下郷220-1
	香川 ☎ (087)868-6388 高松市助使町152-2
	徳島 ☎ (088)624-0253 徳島市沖浜2丁目36
四国地区	高知 ☎ (088)834-3142 高知市仲田町2-16
	愛媛 ☎ (089)905-7544 愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1
	福岡 ☎ (092)593-9036 春日市春日公園3丁目48
	佐賀 ☎ (0952)26-9151 佐賀市鶴島大字八戸字上深町3044
九州地区	長崎 ☎ (095)830-1658 長崎市東町1919-1
	大分 ☎ (097)556-3815 大分市萩原4丁目8-35
	宮崎 ☎ (0985)63-1213 宮崎市本郷北方字草葉2099-2
	熊本 ☎ (096)367-6067 熊本市健軍本町12-3
九州地区	大分 ☎ (097)556-3815 大分市萩原4丁目8-35
	宮崎 ☎ (0985)63-1213 宮崎市本郷北方字草葉2099-2
	熊本 ☎ (096)367-6067 熊本市健軍本町12-3
	大分 ☎ (097)556-3815 大分市萩原4丁目8-35
九州地区	鹿児島 ☎ (099)250-5657 鹿児島市与次郎1丁目5-33
	大島 ☎ (099)753-5101 奄美市名瀬朝日町11-2
	沖縄 ☎ (098)877-1207 浦添市城間4丁目23-11
	大分 ☎ (097)556-3815 大分市萩原4丁目8-35

所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

最新の「各地域の修理ご相談窓口」はホームページをご活用ください。 <http://panasonic.co.jp/cs/service/area.html>

困ったとき

仕様

仕 様			
電 源	AC100 V 50-60 Hz	運 転 音	59 dB～約50 dB
消 費 電 力	1000 W～約200 W(運転中) 約2 W(運転停止中)	吸 込 仕 事 率	530 W～約60 W
外 形 寸 法	幅282 mm×奥行387 mm× 高さ289 mm	付 属 品	<ul style="list-style-type: none"> ・ホース(1本) ・伸縮自在延長管 ＜延長管ストッパー付き＞(1セット) ・床用ノズル(1コ) ・手元ブラシ(1コ) ・すき間用ノズル(1コ) ・つぎ手パイプ(1コ) ・ホース掛け(1コ) ・お手入れブラシ(1コ)
コードの長さ	5 m		
質 量	5.4 kg(本体のみ) 7.3 kg(ホース・伸縮自在延長管・床用ノズル含む)		
集 じ ん 容 積	0.6 L(ゴミすてラインまで) 1.2 L(最大容積)		

●抗菌効果について



※花粉、ダニの死がい、フンなど

部品名	試験機関名	試験方法	試験結果 (抗菌効果)	抗菌方法	抗菌処理された 部品名称
アレル物質*抑制抗菌 酵素加工フィルター	(財)日本紡績検査協会	JIS L 1902に基づく	99%以上	繊維に抗菌材を担持	シート状不織布

●アレル物質*抑制効果について

※花粉、ダニの死がい、フンなど

部品名	試験機関名	試験方法
アレル物質*抑制抗菌酵素加工フィルター	ITEA 東京環境アレルギー研究所	酵素免疫測定法により確認

愛情点検		長年ご使用の電気掃除機の点検を！	
	こんな 症状は ありませんか？		ご使用 中 止
<ul style="list-style-type: none"> ●「自動」「強／弱」を押しても、運転しない ●電源プラグやコードを動かすと、 通電したりしなかったりする ●運転中、時々止まる ●運転中、異常な音がある ●本体が変形したり、異常に熱い ●ホースが破れている ●こげくさい「におい」がする ●その他の異常、故障がある 		事故防止のため、 すぐに「切」を押し、 電源プラグを抜いて、 販売店へ点検を ご依頼ください。	

ご相談におけるお客様に関する情報のお取り扱いについて

- お客様の個人情報やご相談内容を、その対応や修理確認などのために利用し、残すことがあります。
- 個人情報やご相談の記録を適切に管理し、正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。
- ナンバー・ディスプレイを採用し、折り返し電話させていただくことがあります。
(お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください)

パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で「**ご愛用者登録**」をしてください

お宅の家電情報をまとめて登録管理！ エンジョイポイントをためてプレゼントに応募！

PC	http://club.panasonic.jp/		※ご愛用者登録には、 CLUB Panasonic 会員への登録が必要です。 ※登録時は、商品の品番を事前にご確認ください。 ※このサービスは WEB 限定のサービスです。
携帯	http://mobile.club.panasonic.jp/		

パナソニック株式会社 クリーナービジネスユニット

〒527-8501 滋賀県東近江市林田町1500番地